

EMISSIONSMESSTECHNIK

BEDIENUNGSANLEITUNG



Hersteller:



MRU GmbH, Fuchshalde 8 + 12, 74172 Neckarsulm-Obereisesheim Geschäftsführer: Erwin Hintz Fon +49 71 32 99 62-0, Fax +49 71 32 99 62-20 Mail: info@mru.de * Internet: www.mru.eu

HRB 102913, Amtsgericht Stuttgart USt.-IdNr. DE 145778975

Rechtliche Hinweise / Urheberrechtsvermerk Originalbetriebsanleitung © 2018 by MRU Alle Rechte vorbehalten Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie elektronische Medien oder einem anderen Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter der Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden, soweit dem kein zwingendes Gesetz entgegensteht. Alle verwendeten Markenzeichen und Wortmarken sind, auch wenn nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Ausgabe: 20190614-V02

1 Ei	nleitung	5
1.1.	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.2.	Die Firma MRU GmbH	6
1.3.	Hinweise zum Gerät	7
1.4.	Verpackung	7
1.5.	Rücknahme schadstoffhaltiger Teile	7
1.6.	Rücknahme von Elektrogeräten	7
	5	
2 Si	cherheit	8
2.1.	Sicherheitshinweise	8
2.2.	Sicherheit gewährleisten	9
2.3.	Benutzerrichtlinie für Lithium-Ionen Akkus	9
3 Be	eschreibung	10
3.1.	Messgerät	11
3.2.	Kondensatabscheider	12
3.3.	Sonde	12
4 Er	ste Inbetriebnahme	13
4.1.	Vorbereitende Schritte	13
4.2.	Einstellungen	13
4.3.	Einstellung Datum und Uhrzeit	13
4.4.	Einstellen des CO Limits	14
4.5.	Messanzeige einstellen	14
4.6.	Einstellung der Bluetooth Parameter	14
5 Be	edienung	16
5 Be 5.1.	edienung Ein- und Ausschalten	 16 16
5 Be 5.1. 5.2.	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten	 16 16 16
5 Be 5.1. 5.2. 5.3.	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü	 16 16 16 16
5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung	 16 16 16 16 17
5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige	 16 16 16 16 17 18
5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Menüstruktur	 16 16 16 16 17 18 18
5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vo	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung	
5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vo 6.1.	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Menüstruktur Derbereitung jeder Messung Spannungsversorgung	
5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2.	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off	
5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3.	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Anzeige Menüstruktur Drbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung	
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus	
5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus Betriebstemperatur	
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Abgasmessung Anzeige Menüstruktur Drbereitung jeder Messung Menüstruktur Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus Betriebstemperatur Kondensatabscheider entleeren	16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung Menüstruktur Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus Betriebstemperatur Kondensatabscheider entleeren Anschlüsse und Dichtheit	16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus Betriebstemperatur Kondensatabscheider entleeren Anschlüsse und Dichtheit Einschalten und Nullpunktnahme	16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 	Ein- und Ausschalten Funktionstasten	
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 7 Material 	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Menüstruktur brbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus Betriebstemperatur Kondensatabscheider entleeren Anschlüsse und Dichtheit Einschalten und Nullpunktnahme	16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 7 Me 7.1. 	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus Betriebstemperatur Kondensatabscheider entleeren Anschlüsse und Dichtheit Einschalten und Nullpunktnahme Messwertfenster	
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 7 Me 7.1. 7.2. 	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus Betriebstemperatur Kondensatabscheider entleeren Anschlüsse und Dichtheit Einschalten und Nullpunktnahme Messwertfenster Ausdruck der Messergebnisse	16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 7 Ma 7.1. 7.2. 7.3. 7 A 	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus Betriebstemperatur Kondensatabscheider entleeren Anschlüsse und Dichtheit Einschalten und Nullpunktnahme essung Messwertfenster Ausdruck der Messergebnisse Ende der Messung	16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 7 Ma 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus Betriebstemperatur Kondensatabscheider entleeren Anschlüsse und Dichtheit Einschalten und Nullpunktnahme essung Messwertfenster Ausdruck der Messergebnisse Ende der Messung Letzte Messwerte	16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
 5 Be 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6 Vc 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 7 Me 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 	edienung Ein- und Ausschalten Funktionstasten Kontextmenü Abgasmessung Anzeige Menüstruktur orbereitung jeder Messung Spannungsversorgung Automatisches Ausschalten Auto-off Messungen mit Netzgerät / Akkuladung Ladezustand des Akkus Betriebstemperatur Kondensatabscheider entleeren Anschlüsse und Dichtheit Einschalten und Nullpunktnahme essung Messwertfenster Ausdruck der Messergebnisse Ende der Messung Letzte Messwerte Druckmessungen (Option)	

7.7	Nach der Messung22
8 3	peicner
8.1	Organisation des Datenspeichers23
8.2	Info über den Datenspeicher23
8.3	Fahrzeugstamm23
8.4	Datenaustausch über SD-Karte24
8.5	Messungen im Datenspeicher26
9 li	nstandhaltung und Pflege
9.1	Reinigung und Pflege27
9.2	Instandhaltung27
10	Extrac 20
10	
10.	I. Kundendienstmenu28
10.	2. Werkseinstellungen28
10.	3. Servicewerte
10.4	4. Geräteinformationen, Garantie-Management und Messgeräte-
lde	ntifikationsnummer28
11	Anhang
11.	1. Technische Daten 29
11	2 Firmwareaktualisierung 31
11.	2. Fahlarbahandlung 22
11.	$\mathbf{J}_{\mathbf{A}} = \mathbf{C} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{A} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{A} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{A} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} E$
11.4	4. U-King Satz für DELIAsmart
11.	b. Konformitatserklärung DELIA <i>smart</i>

1 Einleitung

 Diese Bedienungsanleitung ermöglicht Ihnen die sichere Bedienung des MRU Analysegeräts **DELTA**smart FFZ. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen Sie

sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen.
Dieses Gerät darf grundsätzlich nur von fachkundigem Personal für den

- Dieses Gerät darf grundsatzlich nur von fachkundigem Personal für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.
- Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden vorzubeugen.
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.

Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Geräts an Dritte aus.

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Messgerät DELTA*smart* FFZ ist vorgesehen für Kurzzeitmessung im Rahmen von Emissions-Kontrollmessungen und Einstellarbeiten an Flurförderfahrzeugen nach DGUV 79 § 37,2. Das Messgerät erfasst die nach VDI4206 und EN50379 vorgesehenen Messgrößen und speichert sie zur Weiterverarbeitung.

Das Messgerät ist insbesondere nicht gedacht als Sicherheitseinrichtung oder Personenschutzausrüstung; es darf nicht eingesetzt werden als Warngerät um Personen vor der Präsenz schädlicher Gase zu warnen.

Das DELTAsmart FFZ darf nur für seinen angegebenen Zweck verwendet werden.

Die Geräte verlassen das Werk der MRU GmbH geprüft nach den Vorschriften VDE 0411 (EN61010) sowie DIN VDE 0701.

Es gelten die allgemeinen Leitsätze für das sicherheitsgerechte Gestalten technischer Erzeugnisse nach der DIN 31000/ VDE 1000 und die dazugehörenden UVV = VBG 4

der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik.

Die MRU GmbH bestätigt, dass die Bauart des hier beschriebenen Gerätes den wesentlichen Anforderungen der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) entspricht

1.2. Die Firma MRU GmbH

Hergestellt wird das **DELTA***smart* FFZ durch die Firma MRU GmbH in Neckarsulm-Obereisesheim, einem mittelständischen Unternehmen, das sich seit 1984 auf die Entwicklung, Produktion und Vertrieb hochwertiger Emissions-Analyse-Systeme spezialisiert hat. MRU fertigt sowohl Serientypen als auch kundenspezifische Sonderausführungen.



Werk 1: Vertrieb, Kundendienst, Entwicklung



Werk 2: Produktion

MRU GmbH Fuchshalde 8 + 12 74172 Neckarsulm - Obereisesheim GERMANY

Fon +49 71 32 99 62 0 (Zentrale) Fon +49 71 32 99 62 61 (Kundendienst) Fax +49 71 32 99 62 20 Email: <u>info@mru.de</u> Internet: <u>www.mru.eu</u>

1.3. Hinweise zum Gerät

- Das Messgerät ist nicht für den Dauereinsatz geeignet.
- Vor dem Einschalten muss an dem Messgerät eine optische Gesamtkontrolle durchgeführt werden. Diese umfasst auch Beschädigungen/Verschmutzungen an der Gasentnahmesonde, die Schlauchanschlüsse am Gerät, sowie am Kondensatabscheider mit Sternfilter.
- Die Zeit zum Erreichen der Betriebsbereitschaft nach dem Einschalten beträgt je nach dem Zustand der Sensoren 1 bis 3 Minuten (Nullpunktnahme).
- Die erforderliche Mindestzeit für einen vollständigen Messzyklus mit korrekten Messwerten nach Nullpunktnahme beträgt 1,5 Minuten.
- Säurehaltige, aggressive Atmosphäre (Schwefel), Dämpfe alkoholischer Verbindungen (z.B. Verdünnung, Benzin, Spiritus, Lacke etc.) können die Sensoren des Gerätes zerstören.
- Die Lebenserwartung der Sensoren beträgt, abhängig von Nutzung, Wartung und Pflege des Messgerätes bei dem O₂ Sensor ca. 2 Jahre, bei dem CO Sensor ca. 2-3 Jahre und bei dem NO Sensor ca. 3 Jahre.
- Die Lebensdauer des Akkus beträgt mindestens 500 Lade- Entladezyklen. Mit zunehmender Zyklenzahl reduziert sich die in den technischen Daten angegebene Gerätebetriebsdauer pro Akkuladung.

1.4. Verpackung

Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial zur Vermeidung von Transportschäden auf, falls Sie das Gerät ins Werk einschicken müssen.

1.5. Rücknahme schadstoffhaltiger Teile

Die MRU GmbH verpflichtet sich, alle von uns gelieferten schadstoffhaltigen Teile, welche nicht auf dem normalen Weg entsorgt werden können, zurückzunehmen.

Schadstoffhaltige Teile sind z.B. elektrochemische Sensoren, Batterien und Akkus.

Die Rücklieferung muss für MRU kostenfrei erfolgen

1.6. Rücknahme von Elektrogeräten

verpflichtet sich, alle Elektrogeräte die nach dem 13. August 2005 verkauft wurden zur Entsorgung zurückzunehmen. Die Rücksendung der Geräte muss für MRU kostenfrei erfolgen.

2 Sicherheit

Sicherheits- und Warnweise geben dem Benutzer der Bedienungsanleitung Hinweise auf mögliche Gefahren.

Sicherheits- und Warnhinweise sind in der Bedienungsanleitung gefahrbringenden Handlungen vorangestellt.

2.1. Sicherheitshinweise

Bedeutung der Sicherheitshinweise:

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann körperliche Schäden und Sachschäden verursachen, sowie den Verlust der Garantieansprüche zur Folge haben.

Die folgenden Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten

	▲ GEFAHR Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die bei Nichtbe- achtung zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod füh-	
^	A WARNUNG	
<u>.</u>	Bezeichnet eine unmittelbare drohende Gefahr, die bei Nicht- beachtung zu schweren Körperverletzungen, Sachschäden o- der zum Tod führen kann.	
^		
<u>/!</u>	Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die bei Nichtbeachtung zu leichten Verletzungen führen kann.	
	ACHTUNG	
U	Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation, die bei Nichtbeachtung zu Beschädigungen an dem Gerät oder in des- sen Umgebung führen kann.	
	HINWEIS	
i	Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders wichtige Informationen.	
Beispiel für die Darstellung eines Warnhinweises:		



VORSICHT Verbrennungs- und Brandgefahr durch heiße Gasentnahmesonde.

Verletzungen und Sachschäden können die Folge sein.

► Heißes Sondenrohr abkühlen lassen.

2.2. Sicherheit gewährleisten

- Verwenden Sie das Gerät nur sach- und bestimmungsgemäß und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter. Wenden Sie keine Gewalt an und vermeiden Sie Stürze.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse, Netzteil oder an Zuleitungen aufweist.
- Lagern Sie das Gerät nicht zusammen mit Lösungsmitteln und verwenden Sie keine Trockenmittel.
- Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in der Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte.
- Betreiben Sie das Gerät nur in geschlossenen, trockenen Räumen und schützen Sie es vor Regen und Feuchtigkeit.
- Betreiben Sie das Gerät bei Netzbetrieb nur mit dem mitgelieferten Netzgerät.
- Benutzen Sie das Metallrohr der Gasentnahmesonde sowie sonstige metallische Teile / Zubehör nicht als elektrische Leiter.
- Das Gerät darf nicht in der nahen bis unmittelbaren Umgebung von offenem Feuer oder großer Hitze stationiert sein.
- Der angegebene Temperaturbereich der Gasentnahmesonde darf nicht überschritten werden, da sonst Sondenrohr und Temperaturfühler zerstört werden.

2.3. Benutzerrichtlinie für Lithium-Ionen Akkus

HINWEIS



Der Akku ist im Gerät eingebaut und für Endkunden nicht zugänglich.

Folgende Hinweise sind im Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus jedoch generell zu beachten.

- Dieser wiederaufladbare Akku ist nur im **DELTA**smart FFZ zu verwenden.
- Den Akku nicht ins Feuer werfen, bei hohen Temperaturen aufladen und in heißer Umgebung aufbewahren.
- Den Akku nicht verformen, kurzschließen oder verändern!
- Der Akku darf nicht im oder unter Wasser eingesetzt werden.
- Den Akku keiner starken mechanischen Belastung aussetzen und nicht werfen.
- Die Anschlusskabel des Akkus nicht abschneiden oder quetschen!
- Den Akku nicht zusammen mit scharfkantigen Gegenständen tragen oder lagern.
- Den (+) Kontakt nicht mit dem (-) Kontakt oder Metall verbinden.
- Nichtbeachtung der obigen Richtlinien können Hitze, Feuer und Explosion verursachen.

3 Beschreibung

Die Kernaufgabe des Abgasanalysator **DELTA**smart FFZ besteht in der Unterstützung folgender Anwendungen:

schnelle und zuverlässige CO - Messung an Flurförderzeugen mit Flüssiggas – Verbrennungs-motor..

Schematischer Gaslaufplan

In Kombination mit der Gasentnahmesonde saugt das **DELTA**smart FFZ ein Teilvolumen des Abgases aus dem Verbrennungskanal ab und analysiert es mittels elektrochemischer Sensoren auf seine Bestandteile.



1	Gasentnahmesonde
2	Kondensatabscheider
3	Zugmessung
4	Filter
5	Rückschlagventil
6	Gaspumpe
7	O ₂ Sensor
8	CO-Sensor
9	NO-Sensor

3.1. Messgerät

Das Messgerät besteht aus einem kompakten und robusten glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse mit allen messtechnischen Anschlüssen auf der unteren Stirnseite.

Bedient wird es ausschließlich über das berührungsempfindliche Touchdisplay.



1	Touchdisplay
2	Anschlussstutzen P2 für Zugmessung
3	Temperaturanschluss T2 Gastemperatur
4	Anschlussstutzen P1 (nur für Differenzdruckmessungen)
5	Temperaturanschluss T1 Lufttemperatur
6	Anschlussstutzen Gaseingang
7	Gasauslass
8	Mini USB Schnittstelle für Datentransfer und Akku-Aufladung
9	Reset-Taste
10	Infrarotschnittstelle für Ausdrucke
11	Mikro-SD-Kartenslot

3.2. Kondensatabscheider

Während der Messung anfallendes Kondensat wird im Kondensatabscheider gesammelt. Die maximale Füllhöhe des Kondensats erkennen Sie an der Markierung am Kondensatbehälter.

Um zu verhindern, dass Kondensat in das Geräteinnere gesaugt wird, entleeren Sie den Kondensatbehälter regelmäßig, siehe Kap. 6.6, Kondensatabscheider entleeren.



1	Gasführung von Gasentnahmesonde
2	Schraubanschluss unten
3	Kondensatbehälter mit Markierung für max. Füllmenge
4	Schraubanschluss oben
5	Taschensternfilter
6	Gasführung zum Messgerät

3.3. Sonde

mit 400 mm Eintauchtiefe und 2 m Vitonverschlauchung



4 Erste Inbetriebnahme

Nachdem die Betriebsbereitschaft des Geräts sichergestellt ist, können Sie im Rahmen der ersten Inbetriebnahme einige kundenspezifische Anpassungen vornehmen.

Alle Einstellungen lassen sich später jederzeit ändern.

4.1. Vorbereitende Schritte

- Packen Sie das Gerät aus und lesen Sie die Anleitung vollständig.
- Das Gerät verlässt das Werk in vollständig zusammengebautem Zustand und einsatzbereit. Kontrollieren Sie dennoch das Gerät auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Laden Sie den Geräteakku für mind. 8 Stunden.
- Kontrollieren, bzw. setzten Sie Datum und Uhrzeit.

4.2. Einstellungen

Im Hauptmenü **Extras** können Sie unter **Einstellungen** folgende Anpassungen vornehmen:

- Displayhelligkeit
- Sprachauswahl
- Länderauswahl
- Hinweismeldungen
- Tastatursignal (An / Aus)

Land	Option	Achten Sie auf die korrekte Einstellung des Landes, in dem die Messung durchgeführt wird um sicherzustellen, dass alle relevanten landesspezifischen Vorschriften für das Mess- gerät eingerichtet sind.
Sprache	Option	Auswahl der Gerätesprache
LCD Helligkeit	5 – 100 %	Display-Kontrast, abhängig von Temperatur und persönlichem Empfinden des Bedieners, bei 20°C sind ca. 50% normal
Tastensignal	AN / AUS	Signalton bei Tastendruck festlegen
Hinweismeldungen	AN / AUS	Hinweismeldungen an- oder abschalten
Temperatureinheit	°C oder °F	Auswahl der Temperatureinheit
CO-Anzeige in %	AN / AUS	Auswahl der Messgröße von CO
Brennstoffliste	AN / AUS	Brennstoffliste anwählbar
Logo	AN / AUS	Logo anwählbar
Druckertyp	MRU / HP	Auswahl des Druckers
BLUEGAZsmart	AN / AUS	Ansteuerung Großanzeige
Bluetooth	Andr./IOS	Auswahl Android / IOS

4.3. Einstellung Datum und Uhrzeit

Unter **Extra / Datum / Uhrzeit** können Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit kontrollieren und ggf. einstellen. Das Gerät verfügt über eine automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.

Sollte der eingebaute Akku komplett entladen werden, ist anschließend eine neue Einstellung dieser Werte erforderlich



4.4. Einstellen des CO Limits

Gase mit hohem CO – Gehalt können die Lebensdauer des CO – Sensors beeinträchtigen. Daher kann das **DELTA**smart FFZ den Benutzer warnen, wenn während einer Messung ein vorab eingestellter Grenzwert für CO überschritten wird. Diese Warnung besteht in optischen und akustischen Signalen, weitere Maßnahmen zum Schutz des Sensors (wie eine Wegschaltung des Sensors) kann das **DELTA**smart FFZ nicht ausführen. Im Falle eine CO-Limit-Überschreitung nehmen Sie die Gasentnahmesonde aus dem Abgasrohr nehmen oder treffen eine andere geeignete Maßnahme, um den CO-Gehalt zu senken.

Das CO Limit können Sie für jedes Messprogramm einstellen.

Über das Kontextmenü gelangen Sie zu der **CO-Limit**- Taste in dessen Menü Sie mit den Auswahltasten das Limit in 100 ppm Schritten verändern können.



4.5. Messanzeige einstellen

Das **DELTA***smart* FFZ stellt insgesamt 20 Messwerte dar, verteilt auf 5 Seiten mit jeweils 4 Messgrößen. Der Benutzer kann selbst frei definieren, welche Messgrößen an welcher Stelle in welchem Messfenster angezeigt werden. Wählen Sie dazu **Messfenster - Kontextmenü - Fenster def.** Blättern Sie an jeder Messwertposition nach links oder rechts durch alle verfügbaren Messgrößen und definieren so, welche Größe an dieser Position dargestellt werden soll.



Danach können Sie den Fenstereinstellmodus mit **seine** verlassen.

4.6. Einstellung der Bluetooth Parameter

Folgende MRU Software kann verwendet werden:

MRU4u (Bluetooth) verfügbar im Apple App Store und Google Play Store

für iOS Kommunikation mit PC, Tablet oder Smartphone ist zusätzlich das

Low Energie Modul # 66173 erforderlich

MRU4Win (USB) (MRU4win ab Version 1.0.3)

Der Bluetooth-Passkey (Koppelcode) ist: 1234

t l		Ð	Ā	=
Bluetooth	ANDROID	Bluetooth		iOS
	\bullet			+
	ł		e	

Geräte ab Firmwareversion 1.06.00 mit Dual-Bluetooth-Modul:

Unter EXTRAS / EINSTELLUNGEN kann der Bluetooth-Modus gewählt werden.

Wählen Sie für Android-Geräte den Modus: ANDROID Wählen Sie für Apple-Geräte den Modus: IOS Stellen Sie die Einstellung BLUEGAZsmart immer auf AUS.

Weitere Informationen bitte den entsprechenden Dokumentationen für das jeweilige Softwareprogramm entnehmen.

5 Bedienung

5.1. Ein- und Ausschalten

Das **DELTA***smart* FFZ wird über das Display angeschaltet. Auf das Display tippen, anschließend die grüne **Einschalttaste** betätigen.

Das Ausschalten erfolgt über die **Kontextmenü**-Taste.



Nach Druck auf die Taste mit dem **Ausschaltsymbol** wird das Gerät ausgeschaltet.



Nach dem Einschalten erfolgen ein Selbsttest des Geräts und eine Nullpunktnahme der Sensoren. Stellen Sie sicher, dass in dieser Zeit das Gerät Frischluft ansaugt und kein Druck auf die Druckanschlüsse aufgegeben wird.

5.2. Funktionstasten

In den verschiedenen Bedienfenstern sind jeweils am oberen und unteren Rand Tasten eingeblendet mit vordefinierten Funktionen, sog. **Funktionstasten**.

Am oberen Rand des Displays sind dies oft die **Zurück**-Taste sowie die **Kontextmenü**-Taste.

Am unteren Rand sind dies oft Funktionstasten zum nach **Oben** und **Unten** blättern.

Abhängig vom aktuell genutzten Fenster können die Funktionstasten auch andere Funktionen zum Schnellzugriff anbieten.

5.3. Kontextmenü

Die **Kontextmenü**-Taste ist eine Erweiterung der Funktionstasten. Hier sind alle Funktionen die im aktuellen Fenster angeboten werden hinterlegt. Dies sind unter anderem allgemeine Funktionen wie **Gerät ausschalten**, **Fenster verlassen** u. **Kontextmenü Fenster ohne Aktion schließen**.

1	Gerät ausschalten
2	Fenster verlassen
3	Kontextmenü Fenster ohne Aktion schließen





5.4. Abgasmessung

🛦 GEFAHR

Gefahr durch giftige Gase



Es besteht Vergiftungsgefahr.

Schadgase werden von dem Messgerät angesaugt und in die Umgebungsluft freigegeben.

► Das Messgerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

HINWEIS



Das angesaugte Gas muss aus dem Gerät frei ausströmen können.

Während einer Messung darf die Gasauslassöffnung an der Geräterückseite nicht bedeckt sein.

Start: Startet Abgasmessung mit aktuell eingestelltem Brennstoff.

Verfälschung des Messergebnisses

Das Abgasmessfenster zeigt insgesamt bis zu 20 Messgrößen, verteilt auf 5 Seiten mit jeweils 4 dargestellten Werten. Zwischen den Seiten kann folgendermaßen umgeschaltet werden:

- Entweder das Kontextmenü und die Funktion Seite + oder Seite angewählt wird,
- Oder am rechten oder linken Rand des Displays berührt wird. Dort öffnet sich dann eine überlagerte Darstellung der eingestellten Seite und weitere Funktionsflächen zum Blättern zwischen den Seiten



1	Info (Programm /
	Brennstoff)
2	Seite 2

5.5. Anzeige

Alle für den Betrieb des Geräts benötigten Informationen erhalten Sie über die Anzeige des Geräts, die die folgenden Informationen enthält:



1	Hauptmenüzeilen
2	Funktionstasten
3	Funktionstasten, z.B. Auf / Ab blättern
4	Statusbalken Nullpunktnahme
5	Ladezustand des Lithium-Ionen-Akkus
6	SD-Karte im Kartenleser
	Anzeige grün: Lese- und Schreibzugriff
	Anzeige gelb: nur Lesezugriff (SD-Karte schreibgeschützt)
7	Scrollbalken für Hauptmenüzeilen

5.6. Menüstruktur

Das **DELTA***smart* FFZ organisiert alle verfügbaren Aktionen in drei Hauptmenüs:

Messung, Speicher und Extras.

In jedem Hauptmenü kann zu einem der anderen gewechselt werden, indem die Kontextmenütaste gedrückt und dort das gewünschte Hauptmenü angewählt wird.

Menü Messung :	 Hier finden sich alle Aktionen f ür die Messaufgaben des Ger äts. Insbesondere werden hier alle installier- ten Messaufgaben aufgef ührt und k önnen ange- w ählt werden.
Menü Speicher :	Hier sind alle Aktionen zusammengefasst zur Verwal-
	tung des Datenspeichers
Menü Extras :	Hier sind alle sonstigen Aktionen verfügbar zur Verwal-
	tung und Anpassung des Geräts



in Kapitel 8 erläutert.



Das Menü **Extras** wird in Kapitel 10 erläutert.

6 Vorbereitung jeder Messung

6.1. Spannungsversorgung

Das **DELTA**smart FFZ kann wahlweise betrieben werden:

- Mit internem MRU Akku (im Lieferumfang enthalten)
- Mit MRU Netzgerät (im Lieferumfang enthalten)

Externes Zubehör nur bei ausgeschaltetem Gerät anschließen.

6.2. Automatisches Ausschalten Auto-off

Die Auto-off Funktion schaltet das Gerät in den Hauptmenüs Messung, Speichern und Extras nach 60 Minuten ohne eine Tastenbedienung ab. Während einer Messung oder des Akkuladevorgangs mittels Ladegerät / USB-Anschluss ist die Auto-off Funktion deaktiviert.

Ein entsprechender Hinweis wird für einige Zeit vor dem Abschalten eingeblendet, während der Sie durch einen Tastendruck das Abschalten verhindern können.

6.3. Messungen mit Netzgerät / Akkuladung

Wenn Sie das Gerät mit dem Steckernetzteil an Netzspannung 90-260 V / 50/ 60Hz anschließen, dann wird der Akku geladen.

Während der Akkuladung können Sie das Gerät bedienen und Messungen durchführen.

Bei vollgeladenem Akku wird automatisch auf Erhaltungsladung umgeschaltet.

6.4. Ladezustand des Akkus

Das Batterie-Symbol im Display zeigt etwa die verbleibende Kapazität des Akkus etwa an. Ca. 15 Minuten (abhängig der Gerätekonfiguration) bevor der Akku leer ist, beginnt die Ladeanzeige rot zu blinken (etwa im Sekundentakt). Wenn der Akku nahezu leer ist, und das Gerät nicht innerhalb einer Minute an die Netzversorgung angeschlossen wird, schaltet sich das **DELTA***smart* FFZ zur Vermeidung einer Akkutiefentladung ab.

6.5. Betriebstemperatur

Falls das **DELTA***smart* FFZ sehr kalt gelagert wurde, muss vor dem Einschalten des Gerätes gewartet werden bis sich das **DELTA***smart* FFZ in warmer Umgebung akklimatisiert hat um eine Kondensatbildung im Gerät zu vermeiden.

Falls die Betriebstemperatur nicht im zulässigen Bereich liegt, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Mit dem **DELTA***smart* FFZ ist bei diesen Zuständen keine weitere Funktion möglich - es ertönt während der Aufwärmung ein akustisches Signal.





6.6. Kondensatabscheider entleeren

Der Kondensatabscheider muss vor und nach jeder Messung kontrolliert werden. Eine Meldung beim Ausschalten erinnert daran.

Prüfen Sie bitte, ob der Kondensatabscheider *entleert* und der Sternfilter noch *weiß* ist.

Flüssigkeit die aus dem Kondensat- Abgang evakuiert wird, kann schwach **säurehaltig** sein.

A VORSICHT Säure aus dem Kondensat



Durch schwach säurehaltige Flüssigkeiten aus dem Kondensat, kann es zu Verätzungen kommen.

 Bei Kontakt mit Säure, die entsprechende Stelle sofort mit viel Wasser reinigen

Gehen Sie zum Entleeren des Behälters folgendermaßen vor:

- Oberen Schraubanschluss öffnen und abheben.
- Kondensatflüssigkeit vorsichtig entleeren.
- Kondensatbehälter und Schraubanschlüsse sind verschraubt. Zum Wechseln des Taschensternfilters und zum Trockenen und Reinigen des Kondensatabscheiders kann dieser problemlos zerlegt und wieder zusammengeschraubt werden.
- Beide Schraubanschlüsse verfügen über eine Dichtung. Vergewissern Sie sich, dass diese korrekt eingelegt und unbeschädigt sind.

6.7. Anschlüsse und Dichtheit

- Alle Steckanschlüsse auf korrekten Sitz überprüfen.
- Alle Schläuche, Schlauchanschlüsse, Kondensatbehälter, auf Dichtheit prüfen.

6.8. Einschalten und Nullpunktnahme

Einschalt-Taste drücken. Das Gerät führt dann selbstständig eine Nullpunktnahme durch.

Die Gasentnahmesonde darf während der Nullpunktnahme nicht im Abgas sein.

Während der Nullpunktnahme ist ein blauer Streifen im Display oben sichtbar.

Nach Beendigung der Nullpunktnahme ist das **DELTA**smart FFZ zur Messung bereit.

Sind Sensoren fehlerhaft kann dies während der Nullpunktnahme erkannt werden und wird durch eine Fehlermeldung angezeigt.

Wiederholte Nullpunktnahme

Die Nullpunktnahme kann während des Gerätebetriebs wiederholt werden. Wählen Sie dazu im Hauptmenü **Messung** den Punkt N**ullpunktnahme** aus.



7 Messung

In der Grundausstattung verfügt jedes **DELTA**smart FFZ über die vollständige Funktionalität, die der Kunde zur Abgasmessung benötigt. Der Ablauf der Abgasmessung wird im Folgenden beschrieben.

Beim Einschalten des Geräts befindet es sich im Menü Messung

7.1. Messwertfenster

Die Messwerte sind in fünf Fenstern zu jeweils 4 Messwerten organisiert und sind einstellbar wie im Abschnitt 4.4 beschrieben.

Als Messwert stehen sowohl direkte Messgrößen wie Sauerstoffgehalt oder Temperatur zur Verfügung.

Nicht verfügbare Messwerte werden als Striche dargestellt. Gründe für eine Nichtverfügbarkeit können sein:

- Elektrochemischer Sensor wurde während der Nullpunktnahme als fehlerhaft erkannt.
- Externe Temperatursensoren sind nicht gesteckt.

7.2. Ausdruck der Messergebnisse

In jedem Messprogramm können mit der **Ausdruck**-Taste im **Messwertfenster / Kontextmenü** die Messwerte ausgedruckt werden, die in den Messwertfenstern 1 bis 5 zur Anzeige gebracht wurden. Doppelte Wertanzeigen werden dabei unterdrückt.

7.3. Ende der Messung

Eine laufende Abgasmessung kann jederzeit durch die **Stop**-Taste beendet werden. Das Fenster ändert die Farbe, die Messwerte sind eingefroren. Alle zum Zeitpunkt des Stoppens verfügbaren Messwerte sind im Gerät vorhanden und können dann noch angezeigt werden Über die **Zurück**-Taste kehrt das **DELTA**smart FFZ zur Hauptmenü **Messung** zurück.

7.4. Letzte Messwerte

Das **DELTA***smart* FFZ bietet die Möglichkeit nach Ende einer Messung mit den letzten Messwerten weiter zu arbeiten.

Wählen Sie dazu im Hauptmenü **Letzte Messwerte**. Dort können die Messwerte angezeigt, ausgedruckt oder abgespeichert werden.

D	Î	
CO [%]	0.	0000
Druck [Pa]		
T 1 [°C]		
T 2 [°C]		
Start	e	speichern



7.5. Druckmessungen (Option)

Im Menü Druckmessungen können vier Druckwerte aufgenommen werden. Während der aktuelle Messwert angezeigt wird, kann dieser auf den ausgewählten Speicherplatz übernommen werden. Diese Einstellungen erfolgen im Kontextmenü. Der Schlauch (z.B. für eine Zugmessung) muss an den Zug + Stutzen angeschlossen werden. Für die Differenzdruckmessung muss der zweite Schlauch an dem Delta P- Stutzen angeschlossen sein.



ACHTUNG

Schäden am Gerät durch Fehlbedienung Durch zu hohen Druck kann der Drucksensor im Gerät beschädigt werden.- **Messbereich des Drucksensors beachten.**

7.6. Temperatur-Differenzmessung (Option)

Im Menü Temperatur-Differenzmessung können 2 Temperaturen gemessen werden. Bei angeschlossenen Temperaturfühlern an den Anschlussbuchsen T1 und T2 wird die Temperaturdifferenz ermittelt und angezeigt.

Hinweis:

Die Genauigkeit der Differenztemperaturmessung wird nur bei Verwendung der MRU-Temperaturfühler garantiert.

7.7. Nach der Messung

Wenn die Messung abgeschlossen ist, entfernen Sie die Gasentnahmesonde aus dem Abgasrohr.



A VORSICHT

Verbrennungs- und Brandgefahr durch heiße Gasentnahmesonde.

Verletzungen und Sachschäden können die Folge sein.

► Heißes Sondenrohr abkühlen lassen.

Beschädigung des Thermoelements

ACHTUNG



Das Thermoelement in der Sondenspitze ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden.

Wenn die Sonde abgekühlt ist, den Sondenkonus über die Sondenspitze schieben und fixieren.

U 🛙	
Temperatur (T2)	[°C]
4 9	30.9
Temperatur (T1)	[°C]
	26.9
Differenz	[°C]
	4.0
e	

8 Speicher

8.1. Organisation des Datenspeichers

Grundlage des Datenspeichers des **DELTA***smart* FFZ ist ein im Gerät gespeicherter Satz von Fahrzeugen. Jedes Fahrzeug besteht dabei aus einer eindeutigen Fahrzeugnummer und 8 frei verwendbaren Textzeilen, die z.B. die Bedeutung Adresse, Kundenname usw. haben können.

Das Gerät kann bis zu 1000 verschiedene Fahrzeuge speichern. Fahrzeuge können im Gerät neu angelegt werden. Änderungen und Ergänzungen in den Textzeilen oder werden z.B. über ein PC – Programm z.B. MRU4 Win übertragen.

Achtung: Im Gerät neu angelegte Fahrzeuge werden nicht zum PC zurück übertragen. Es werden bei der Übertragung vom Gerät an den PC ausschließlich Messwerte übertragen, identifiziert durch die Fahrzeugnummer Messungen werden abgespeichert, indem Sie einem Fahrzeug zugeordnet werden.

8.2. Info über den Datenspeicher

Im Menü **Speicher** wählen Sie **Speicher Info** um Informationen über die gespeicherten Fahrzeuge (max. 1.000) und der Messungen (max. 3.000) zu erhalten.

8.3. Fahrzeugstamm

Im Menüpunkt Fahrzeugstamm können Sie:

- alle Daten der gespeicherten Fahrzeuge ansehen
- neue Fahrzeuge anlegen
- Fahrzeuge löschen
- Jegliche Änderung von Daten eines Fahrzeugs wird nicht zum PC übertragen

Achtung:

Im Gerät neu angelegte Fahrzeuge werden nicht zum PC zurück übertragen.

Fahrzeuge ansehen

Wird der Menüpunkt **Fahrzeugstamm** gewählt wird für jedes gespeicherte Fahrzeug eine Seite dargestellt mit:

- Der eindeutigen Fahrzeugnummer in der ersten Zeile, die wegen dieser Bedeutung farbig abgesetzt ist.
- Den weiteren 8 Freitextzeilen.

Mit den Pfeiltasten Links / Rechts blättern Sie durch alle Fahrzeuge.

Fahrzeuge neu anlegen

Im Menüpunkt **Fahrzeugstamm** können Sie neue Fahrzeuge anlegen und Daten bestehender Fahrzeuge ändern.

Wählen Sie **neu** um ein neues Fahrzeug anzulegen. Dabei wird eingeblendet:

• Die erste Zeile, die eine eindeutige Fahrzeugnummer enthalten muss zur Identifikation der Anlage. Das Gerät vergibt automatisch eine freie Fahrzeugnummer.

0		
Menü: Speicher		
Menü: Extra		
Start Abgasmessung		
Nullpunktnahme		









• Alle weiteren freien Textzeilen, die z.B. Name und Adresse beinhalten können.

(Eingabe nur mittels eines PC-Programmes wie MRU4Win möglich)

Fahrzeuge löschen

Sie können:

- Im Menüpunkt Fahrzeugstamm kann das angezeigte Fahrzeug einzeln durch löschen gelöscht werden.
- oder alle Fahrzeuge gleichzeitig löschen

Die darauf folgende Benutzerentscheidung muss bestätigt werden.

8.4. Datenaustausch über SD-Karte

Als Austauschformat wird CSV verwendet. Dabei handelt es sich um eine Textdatei, bei der jede Zeile einen Datensatz darstellt und die Felder mir einem Semikolon (;) getrennt sind. Dieses Format kann von Tabellenkalkulationsprogrammen oder Datenbanken, z.B. Microsoft Excel[™] oder Access[™], gelesen und erzeugt werden.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Import von Fahrzeugen
- Export von Fahrzeugen
- Export von Fahrzeugen

Import von Fahrzeugen

Mit dieser Funktion kann das Messgerät einen vom PC oder von einem anderen Messgerät bereitgestellten Fahrzeugstamm einlesen. Der Dateiname muss ,anlagen.csv' lauten. Die Datei hat keine Spaltenüberschriften, d.h. die erste Zeile beinhaltet bereits Nutzdaten. Jede Zeile, die nicht leer ist und nicht mit einem Semikolon beginnt (beides hätte zur Folge, dass das erste Feld (Anlagen-Nr.) leer ist, was nicht zulässig ist) wird importiert. Je Zeile, bzw. Datensatz werden maximal die ersten 9 Felder importiert und je Feld werden maximal 24 Zeichen eingelesen, überzählige Zeichen werden abgeschnitten.

Beispiele für Fahrzeuge

Fahrzeug	Schreibweise
9 Felder	A1-F1;A1-F2;A1-F3;A1-F4;A1-F5;A1-F6;A1-F7;A1-F8;A1-F9
2 Felder (1 u. 4)	A4-F1;;;A4-F4
1 Feld	A5-F1

Fehlergründe für ungültige Fahrzeuge:

- Semikolon am Anfang
- Leerzeile

Wichtig:

Beim Import findet keine Prüfung auf doppelte Fahrzeugnummern (Spalte 1) statt, weder innerhalb der Datei noch zwischen der Datei und bereits im Gerät befindlichen Fahrzeuge. Das Gerät kann zwar ohne Probleme mit solchen Duplikaten umgehen, eine spätere Zuordnung von Messungen in PC-Programmen (siehe auch 3. + 4. Export von Messungen) ist dann jedoch gefährdet. Allerdings markiert das Gerät die Fahrzeugdatei nach erfolgreichem Import. Wenn dieselbe Datei vom selben Gerät nochmals importiert werden soll, erscheint ein Hinweis in roter Schrift.

Export von Fahrzeugen

Mit dieser Funktion kann das Messgerät seinen Fahrzeugstamm sichern (Backup) oder einem PC oder einem anderen Messgerät zur Verfügung stellen. Das macht z.B. Sinn, wenn die Fahrzeugdaten im Messgerät manuell geändert wurden - z.B. aktualisierte Telefonnummer - und diese Änderungen beim PC-Programm ein gepflegt werden sollen. Oder wenn ein zweites Gerät mit demselben Fahrzeugstamm versehen werden soll.

Das Format der erzeugten Datei ist identisch mit dem unter **Import von Fahrzeuganlagen** beschriebenen Format.

Lediglich der Dateiname weicht ab, er lautet ,ANLxxxx.csv', wobei xxxxx eine fortlaufende fünfstellige Nummer mit führenden Nullen ist. Wenn ein anderes Gerät den Fahrzeugstamm einlesen soll, dann muss die Datei vorher zu ,anlagen.csv' umbenannt werden.

Export von Abgasmessungen

Mit dieser Funktion kann das Messgerät seine gespeicherten Abgasmessungen einem PC zur Verfügung stellen.

Achtung, diese Funktion ist nicht als Backup oder zum Übertragen auf andere Messgeräte geeignet, da die Messungen nicht wieder importiert werden können.

Die erzeugte Datei erhält den Dateinamen ,EMlxxxxx.csv', wobei xxxxx eine fortlaufende fünfstellige Nummer mit führenden Nullen ist.

Die Datei verfügt über Spaltenüberschriften und enthält die Fahrzeug-Nr., Datum / Uhrzeit, Messprogramm, Brennstoff, sämtliche Messwerte mit Einheiten, die auch im Messgerät zur Verfügung.

8.5. Messungen im Datenspeicher

Messungen ansehen

 S
 Image: Second system

 Fahrzeug #12
 Image: Second system

 3/3
 Programm 1

 Flüssiggas P/B
 Image: Second system

 DI 25.09.2018 08:00:47
 Image: Second system

 ansehen
 Image: Second system

Im Menüpunkt **Messungen ansehen** können Sie die gespeicherten Messungen ansehen. Nach Wahl dieses Menüpunktes erhalten Sie zunächst eine Übersicht über die Anzahl der gespeicherten Messungen je nach Messart.

- Wählen Sie Abgasmessungen oder eine andere Messart aus.
- Dann erhalten Sie zunächst eine Seite mit Kontextinformationen zur gespeicherten Messung. Blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die Kontextinformationen der gespeicherten Messungen
- Mit ansehen werden die Messwerte der gespeicherten Messung im Detail dargestellt, verfügbar in den Messwertseiten, wie sie im Messwertfenster definiert sind.

Mit **zurück** kehren Sie zu den Kontextinformationen der Messung zurück.

Messungen löschen

Sie können:

- Einzelne Messungen löschen, indem Sie während die Messung angezeigt wird die Taste löschen wählen.
- oder alle Messungen einer Messart löschen. Diese Benutzerentscheidung muss bestätigt werden.

Messungen zur SD-Karte übertragen

Das Gerät bietet die Möglichkeit alle gespeicherten Messungen auf die SD – Karte zu übertragen.

Durch Betätigen mit der **F2** –Taste wird die Datenübertragung / Export auf die SD-Karte gestartet.

Während der Übertragung wird in der Anzeige **bitte warten** angezeigt, bei einer fehlenden oder z.B. schreibgeschützten oder defekten SD-Karte die Hinweismeldung **Fehler. Das Schreiben auf Speicherkarte ist nicht möglich**.

Die Datensätze werden als csv- Datei (z.B. EMI01032.csv) auf der SD-Karte abgespeichert.

Der Dateiname besteht aus einer fortlaufenden Nummer, die das Gerät festlegt.

In der Datei ist jede Messung durch die Fahrzeugnummer und Datum und Uhrzeit der Messung identifiziert.

Diese Datei ist auf Ihrem Notebook / PC mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie z.B. Microsoft[®] EXCEL oder OpenOffice[®] Calc bearbeitbar.

Bei eventuellen Problemen mit der Bedienung von Ihren Computerprogrammen lesen sie bitte Ihre Softwaredokumentationen oder befragen Sie Ihren Softwarehändler.

9 Instandhaltung und Pflege

9.1. Reinigung und Pflege

Das **DELTA***smart* FFZ benötigt zur langen Werterhaltung nur einen sehr geringen Wartungsbedarf:

Reinigung



VORSICHT Säure aus dem Kondensat

Durch schwach säurehaltige Flüssigkeiten aus dem Kondensat, kann es zu Verätzungen kommen.

- Bei Kontakt mit Säure, die entsprechende Stelle sofort mit viel Wasser reinigen
- nach jeder Messung: Gasentnahmeschlauch am **DELTA**smart FFZ abziehen, damit der Schlauch trocknen kann.
- gelegentlich: Reinigung der Gasentnahmesonde und des Sondenschlauchs.
- Der Taschensternfilter ist auswaschbar und 4 5-mal nach einer Reinigung einsetzbar. Bei häufiger Messung entsteht ein hoher Verschmutzungsgrad was einen regelmäßigen Tausch dieses Filters erfordert.

Pflege

• Die eingebauten Akkus haben einen geringen Selbstentladeeffekt. Es ist jedoch empfehlenswert bei längerer Nichtbenutzung den Akku zuerst zu laden und danach ca. alle 8 Wochen.

9.2. Instandhaltung

Eine jährliche Prüfung und ggfs. ein Abgleich der Sensoren bei einer MRU Servicestelle (<u>www.mru.eu</u>) ist für die Werterhaltung empfohlen.

10 Extras

Einstellungen

Menü: Speicher Menü: Extra Start Abgasmessung Nullpunktnahme



5	=
CO/H2 [mV]	0.001
NO [mV]	0.002
PT-REF-I [°C]	28.09
•	+

Das **DELTA***smart* FFZ enthält bei Auslieferung eine standardmäßig voreingestellte Software, die in den meisten Fällen Ihre Bedürfnisse abdecken dürfte. Die Einstellungen sind jedoch in hohem Maße flexibel und individuell anpassbar.

10.1. Kundendienstmenü

Das Kundendienstmenü ist durch einen PIN-Code vor Eingriffen von nicht autorisierten Personen geschützt.

Bei falscher PIN- Code Eingabe gelangt man zurück zum Einstellungsmenü. Für den PIN Code setzen Sie sich mit einer MRU-Servicestelle (<u>www.mru.eu</u>) in Verbindung.

10.2. Werkseinstellungen

Das Gerät wird auf den Auslieferungsstandard zurückgesetzt:

Einstellungen: LCD Helligkeit (%)50 HinweismeldungenAN TastensignalAN

10.3. Servicewerte

Bei einem eventuellen Gerätefehler (z.B. Meldung bei der Kalibration: **O**₂-**Sensor nicht OK**), kann im Service-Fenster der Fehler meist lokalisiert werden.

Es werden die Servicewerte aller Sensoren angezeigt. Setzen Sie sich im Falle einer Fehlermeldung mit unserem Kundendienst in Verbindung. Zur Lokalisierung des Fehlers werden unsere Kundendiensttechniker Sie dann möglicherweise bitten, ihnen einige Servicewerte mitzuteilen.

10.4. Geräteinformationen, Garantie-Management und Messgeräte-Identifikationsnummer

Die Geräteinformation wird im Extramenü / Kontextmenü mit der **Geräte-Info**-Taste abgerufen.

5	=	
MRU DELTAsmart		O2-Sensor (Typ 2)
Seriennummer	120004	CO-Sensor (Typ 1)
Firmware-Version	0.99.26	Druck-Sensor (Typ 1)
• e	+	e

11 Anhang

11.1. Technische Daten

Allgemeine Daten	
Benennung	Angabe
Betriebstemperatur	+5°C - +45 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb, nicht-kon-	95%
densierend	
Lagertemperatur	-20°C - +50°C
Akku intern, Betriebszeit	Li-lon, > 10h
Stromversorgung	100 - 240 V/ 5V DC / 500 mA
Маßе	160 x 82 x 44 mm
Gehäusematerial	PA6
Schutzart	IP30
max. Unterdruckbereich der Gaspumpe	150 hPa
typischer Gasdurchfluss	20 l/h
Messwerte	
Elektrochemischer Sensor	O ₂
Messbereich	0 - 21 %
Auflösung	0,1 Vol. %
Genauigkeit abs.	± 0,2 Vol%
Ansprechzeit T90	< 30s
Jahre erwartete Lebensdauer an Luft	2
Elektrochemischer Sensor	CO (#65929)
nicht H ₂ -kompensiert	
Nominaler Messbereich	0 - 10000 ppm
Überlastbereich	< 20000 ppm
Auflösung	1 ppm
Genauigkeit absolut / vom Messwert	± 10 ppm
	5% (0 - 10000 ppm)
	10 % (> 20000 ppm)
Ansprechzeit T90	< 30s
Elektrochemischer Sensor	NO
Nominaler Messbereich	0 - 5000 ppm
Überlastbereich	< 10000 ppm
Auflösung	1 ppm
Genauigkeit abs. /vom Messwert	± 5ppm
	5% (0 - 1000 ppm)
	10% (> 1000 ppm)
Ansprechzeit T90	< 50s
Temperaturmessung	T1, T2
Anzahl der Thermoelement Typ K - Eingänge	2
Messbereich	-40 °C - 1200 °C
Genauigkeit / vom Messwert	±2°C oder 0,50%
Zug	
Messbereich	± 200 hPa
Genauigkeit abs. / vom Messwert	0,02 hPa oder 1%
Differenzdruck	

Messbereich	± 200 hPa
Genauigkeit abs. / vom Messwert	0,02 hPa oder 1%

11.2. Firmwareaktualisierung

Einspielen einer neuen Softwareversion in das DELTA*smart* FFZ

- Gerät einschalten und Kontextmenü / Extra / Geräte-Info wählen
- In der dritten Zeile erscheint z.B.: Firmware-Version 0.99.30
- Für den Fall, dass es beim Update Probleme geben sollte, benötigen wir einige Informationen.
- Notieren Sie sich dazu die Seriennummer des Geräts und die aktuelle Firmware-Version.

Durchführung und Überprüfung des Updates

Vorbereitung einer SD-Karte

Falls die neue Firmware nicht auf einer SD-Karte enthalten war, z.B. per e-Mail, dann muss die Datei 1107.fwb in das Hauptverzeichnis (d.h. in kein Unterverzeichnis) der SD-Karte kopiert werden. Unter Umständen ist diese Datei in einer ZIP-Datei gepackt, dann muss sie vor dem Kopieren entpackt werden, das kann der Windows Explorer oder Arbeitsplatz.

Durchführung eines Updates:

- die Datei 1107.fwb auf die SD-Karte kopieren (in das Hauptverzeichnis, d.h. in keinen Ordner).
- die SD-Karte in den SD-Kartenslot des Messgerätes einlegen und das Gerät einschalten.

Die Anschlusskontakte der SD-Karte müssen beim Einlegen in den SD Kartenleseschlitz nach oben zeigen und die SD-Karte muss im Gerät einrasten.

Zum Entnehmen der SD-Karte diese leicht in das Gerät hineindrücken um die Kartenarretierung zu lösen.

- warten, bis die Meldung Neue Firmware... gefunden erscheint.
- danach Firmware installieren anwählen und bestätigen.
- der Updatemechanismus startet...
- ca. 45 Sekunden warten.
- nach dem Update muss das Gerät eingeschaltet werden.
- die Meldung Firmware update wurde durchgeführt... mit OK bestätigen.
- fertig

Wie erkenne ich ob das Update erfolgreich war?

Gerät einschalten und **Kontextmenü / Extras / Geräte-Info** wählen In der dritten Zeile muss die neue Firmware-Version angezeigt werden.

Was kann ich tun, wenn noch die alte Firmware-Version angezeigt wird?

Den Update-Vorgang wiederholen.

Wo bekomme ich Hilfe, falls das Update nicht erfolgreich war?

Auf der MRU-Homepage <u>www.mru.eu</u> finden Sie die Kontaktdaten unserer regionalen Servicestellen.

ŋ	Î	
MRU DELTAsmart		
Seriennumme	r	120004
Firmware-Ver	sion	0.99.26
•	e	+

11.3. Fehlerbehandlung

Fehlerdiagnosen am Messgerät

Auswirkung	Fehler	Ursache	Lösung
Gerät zeigt keine Reaktion		Gerät reagiert auf keine Touchbedie- pung	Reset-Taste betätigen
Unterkühlung im Geräteinnern, das Gerät ist nicht einsetzbar.	Displayanzeige: "Gerät zu kalt" oder Piepston alle 5 Sek.	z.B. Gerät im Winter im Kofferraum.	Bei Unterkühlung das Gerät in einen warmen Raum stellen. Warten.
Messwerte nicht korrekt	Nullpunktnahme- Fehler	Sensoren werden bei der Kalibration be- reits mit Gas beauf- schlagt.	Gerät bitte mit Frischluft spülen und neu einschal- ten.
Gerät lässt sich nicht einschal- ten oder reagiert nach Einschalten nicht mehr.		Akkukapazität er- schöpft.	Gerät ans Netz anschlie- ßen dabei wird der Akku aufgeladen.
Messung ohne genaue Tempe- raturwerte.	Temperaturan- zeige: , - °C	Thermoelement de- fekt, Ausgleichsleitung unterbrochen o. nicht angeschlossen	Anruf bei unserem Kun- dendienst. Sonde aus Abgasrohr und Kondensat von Son- denrohr entfernen.
falsche Gasmess- werte	Messbereichsüber- schreitung: O ₂ -Wert zu hoch, CO- und CO ₂ -Wert zu nieder.	Verbindung Sonde- Gerät nicht ord- nungsgemäß, Undichtheit bei Sonde / Schlauch / Kondensatabschei- der, Pumpe saugt nicht richtig.	Durch Sichtkontrolle von Sonde, Schläuche, Kon- densatabscheider evtl. undichte Stelle auffind- bar.
falsche Tempe- ratur -Messwerte	Gastemperatur zu hoch oder springt	Sondenstecker nicht richtig gesteckt Kabelbruch in der Sondenleitung, Kon- densatbildung an der Sondenspitze.	Sondenstecker bzw. Son- denleitung auf Bruchstel- len (Wackelkontakt) überprüfen, Kondensat an der Sondenspitze ab- schütteln.

Fehlerdiagnosen Kondensatabscheider

Auswirkung	Ursache	Lösung
Schmutz und / oder Feuchtig-	Schmutzige und / oder	Filter öfters überprüfen
keit im Geräteinnern keine Fil-	nasse Feinfilter.	ggf. austauschen
terwirkung		(weiß = O.K.
Ausfall der Sensoren		braun-schwarz = erneuern)
Ausfall der Pumpe		
falsche Messergebnisse	Deckel, Mittelstück, Plexi-	Bei jedem Filtertausch
	glasrohr und Verschluss-	auf Dichtheit überprüfen.
	stopfen sind nicht dicht	
	verschlossen bzw. ver-	
	schraubt.	

11.4. O-Ring Satz für DELTA smart

65875 O-Ring Set DELTAsmart



11.5. Konformitätserklärung DELTA smart

EMISSION SMESSTECHNIK	EU-Konformitätserklärung Declaration of conformity	
MRU Messa	eräte für Rau	uchgase und Umweltschutz GmbH
	Fu	chshalde 8 + 12
CERTIFIED	74172 Nec	:karsulm-Obereisesheim
L'ANIOT	Deuts Tel.: +4	19 (0) 7132 - 99 62 0
	Fax: +4	49 (0) 7132 - 99 62 20
PAGEMENT STS	E-Mail	/ mail: info@mru.de
Bouollin ächtiste Dom	on fürdia 7	usammanstellung der technischen Unterlagen
Person au	thorized to	compile the technical documents
Name / name	v.	Dierk Ahrends
Funktion / fun	nction:	QM-Beauftragter / QM- Representative
Firmenname / <i>company:</i>		Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH
Ort L city:		74172 Neckarsulm
Land / country:		Deutschland / Germany
	Pr	rodukt/Product
Bezeichnung / designation:		Gasanalysator
Dradultaaraa		Gas analyser
Funktion / fur	r name: nction:	Gasanalyse / g <i>as analysis</i>
Hiermit erklären wir, dass das entspricht, es erfüllt die Anfor	oben beschri	iebene Produkt allen einschlägigen Bestimmungen Enachfolgend genannten Richtlinien und Normen:
We declare the conformity of	the product v	with the applicable regulations listed below:
• EMV-Richtlinie / EMV	-directive 201	4/30/EU
 Niederspannungsricht 	linie / <i>low vo</i>	Itage directive 2014/35/EU
• RoHS-Richtlinie / RoH	S directive 20)11/65/EU (RoHS II)
WEEE-RegNrDE 802	207814 (EU-di	rective 2012/16/EG)
Neckarsulm, 20.06.2016		Eter hil
		Envin Hintz Caschöftsführer I Managing Director